


Venttiilisuodattimen FRESH 80/100 asennusohje



1. Avaa venttiili.
2. Pyöritä venttiilin kantta myötäpäivään kevyesti painaen.
3. Vedä venttiilin kansi pois paikaltaan.
4. Poista suodattimen pidin.
5. Vaihda suodatin uuteen. Suodattimen tiivis puoli tulee sisätiloihin päin.
6. Aseta suodattimen pidin paikalleen siten, että vetolangan aukko suuntautuu alaspäin.
7. Kierrä venttiilin kansi paikalleen vastapäivään kiertäen.

Suodatin on hyvä vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Emme suosittele suodattimen pesua.

Suomen Suodatinvalmiste Oy *Puhdas ilma - terveys ja viihtyvyys*

Vuohkalliontie 9, 18200 HEINOLA
Puh: 03-7142777 Faksi: 03-7142776
www.suodatinvalmiste.com